

Tester, merač kompresie pre benzínové motory



Návod na použitie

Bezpečnosť

- Neupravujte ani modernizujte tester ani jeho súčasti.
- Testovacie zariadenie smie používať iba kvalifikovaný personál.
- Používajte skúšobné zariadenie v prítomnosti druhej osoby, ktorá môže byť v prípade nehody nápomocná.
- Počas merania nesmiete viesť vozidlo.
- Miestnosť musí byť vetraná alebo vybavená odsávacím zariadením.
- Počas skúšky znehybnite vozidlo parkovacou brzdou.
- Dajte pozor na horúce súčasti motora, noste vhodný odev a ochranu očí.
- Nepribližujte sa k autu s otvoreným ohňom, nefajčite.
- Neodpájajte elektrické káble, ktoré môžu spôsobiť iskry, a tým zapáliť nahromadené výpary plynu.
- Neštartujte motor s odstránenými vodičmi zapaľovania, neodstraňujte káble, keď je motor v chode.
- Vedľa vozidla by mal byť vhodný hasiaci prístroj.
- Počas skúšky nejazdite autom.
- Koncovky nemeňte, keď je motor naštartovaný.
- Nefajčite v blízkosti miesta testu.
- Pred začatím skúšky sa uistite, že je v blízkosti hasiaci prístroj typu B.

Tester sa používa na meranie vstrekovacieho tlaku v benzínových motoroch
Určené pre väčšinu európskych a ázijských značiek.

Technické údaje

- Maximálny tlak 20 bar
- Analógový tlakomer s mierkou 0-20 bar (0-300PSI)
- Dlhá tlaková hadica
- Dodatočná hadica a adaptér
- Vrátane 2 závitových koncoviek