

Sada na kontrolu tlaku a tesnenia oleja



Návod na použitie

PRED ZAČATÍM PRÁCE SI PREČÍTAJTE ODPORÚČANÉ BEZPEČNOSTNÉ PODMIENKY:

Použitie

Sada je určená na meranie tlaku oleja v mazacích systémoch spaľovacích motorov.

Zariadenie

- Tlakomer s rozsahom 0-10 BAR s priemerom R 80 mm.
- 1 200 mm dlhá pružná hadica vybavená na oboch stranách kovovou pružnou špirálou, ktorá zabraňuje poškodeniu hadice. Hadica je tiež ukončená funkčným rýchlym konektorom, ktorý uľahčuje pripojenie jednotlivých meracích hrotov, ako aj ventilom, ktorý zabraňuje návratu manometrovej ihly pred dokončením merania.
- Meracie hroty (2 ks)
- Plastová kazeta na bezpečnú prepravu a skladovanie sady.

Meranie tlaku oleja

1. Odskrutkujte snímač tlaku oleja z bloku motora.
2. Vyberte vhodný merací hrot pre testovaný motor.
3. Vybratú špičku zaskrutkujte na miesto odstráneného snímača.
4. Pripojte tester pomocou rýchlo-konektora so skrutkovanou špičkou.
5. Naštartujte motor.
6. Odčítajte hodnotu.