

Hydraulický valec 8t



Pro-Tech
shop

Návod na použitie
Preklad originálneho návodu

NOSNOSŤ MAX.: 8 000 kg

MIN. DĹŽKA: 670 mm

MAX.DĹŽKA: 1160mm

ROZŤAHNUTIE: 490 mm

PRÁCA S HYDRAULICKÝM VALCOM

- Rozpínanie: Otočte vypúšťací ventil do uzavretej polohy otáčaním v smere hodinových ručičiek. Pumpujte ovládacou tyčou na vysunutie piestu do požadovanej dĺžky.

- Stiahnutie piestu: Veľmi pomaly otočte vypúšťací ventil v protismere hodinových ručičiek. Pre pomalé a bezpečné stiahnutie piestu otočte ventilom iba čiastočne. Pokiaľ uvoľníte vypúšťací ventil z väčšej časti, náklad bude spustený veľmi rýchlo.

!!! UPOZORNENIE !!!

Pre vašu bezpečnosť a ochranu pred možným zranením.

- Nezaťažujte hydraulický valec cez jeho menovitú nosnosť. Preťaženie môže poškodiť, alebo úplne zničiť toto zariadenie.
- Toto zariadenie slúži iba na rozpínanie vo vertikálnej polohe. Po rozťahnutí predmetu do požadovanej vzdialenosti musí byť tento predmet okamžite zaistený zodpovedajúcimi prípravkami so zodpovedajúcou nosnosťou.
- Silný ráz by mohol poškodiť tento hydraulický valec.
- Pred plnením oleja úplne spustite piest. Valec umiestnite do vertikálnej polohy dolejte olej po spodný okraj plniaceho otvoru. Používajte iba olej určený pre hydraulické zdviháky. Nesprávne zvolený olej môže poškodiť zariadenie.
- Všetky upínacie prvky musia byť pred použitím bezpečne dotiahnuté. Nezamieňajte priložené príslušenstvo.
- Je zodpovednosťou majiteľa, alebo obsluhy uchovať tento užívateľský manuál a všetky informatívne a výstražné štítky udržiavať čitateľné.
- Starostlivo preštudujte a riadte sa uvedenými inštrukciami.
- Nedodržanie uvedených inštrukcií a nesprávneho zaobchádzania so zariadením môže spôsobiť poškodenie, alebo zranenie osôb.
- Je zakázaný akýkoľvek pohyb osôb medzi rozťahnutými predmetmi.

AKONÁHLE DOSIAHNETE MAXIMÁLNE DĹŽKY, PRESTAŇTE PUMPOVAŤ. MAXIMÁLNEHO VYŤAHNUTIA JE VYZNAČENÁ KRÚŽKOM NA PIESTE. PREKROČENIE TEJTO HRANICE MÔŽE NÁSLEDNE SPÔSOBIŤ NESPRÁVNY CHOD ZARIADENIA.

Všeobecné záručné podmienky

Vážení zákazníci,

ďakujeme, že ste sa rozhodli zakúpiť práve náš výrobok. Dovozca výrobku poskytuje na výrobky záručnú dobu podľa zákona. Záruka sa vzťahuje na poruchy a závady, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo použitého materiálu.

Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká v nasledujúcich prípadoch:

- Výrobok bol inštalovaný, alebo obsluhovaný v rozpore s návodom na obsluhu
- Bolo poškodené výrobné číslo, alebo záručná plomba prístroja
- Porucha vznikla neprípustným zásahom do výrobku (neautorizovaným servisom)
- Výrobok bol mechanicky poškodený (pri doprave, alebo páde)
- Ak sa jedná o bežnú údržbu výrobku /mazanie, vyčistenie stroja, atď.)

Výrobok sa k záručnej oprave preberá iba vo vhodnom balení.

