

## Vibračná masážna pištoľ 100W



**Návod na použitie**  
Preklad originálneho návodu

## BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

1. Používajte v súlade s týmito odporúčaniami. Nie je určené pre deti.
2. Masírované miesto by malo byť čisté.
3. Masážny prístroj sa nesmie používať vo výbušnom prostredí, napr. v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov, alebo prachu.
4. Elektrické zariadenie je zdrojom iskier, ktoré môžu vyvolať vznietenie plynu, alebo iných častíc unášajúcich sa vo vzduchu.
5. Počas masáže by deti a ďalšie osoby v blízkosti mali byť mimo dosahu zariadenia.
6. Buďte opatrní, sústreďte sa na vykonávanie činností a pri práci s masážnym zariadením používajte zdravý rozum. Masážnu pištoľ nepoužívajte, ak sa cítite unavení, alebo ste pod vplyvom omamných látok, alkoholu, alebo liekov. Chvilka nepozornosti pri masáži môže viesť k vážnemu zraneniu.
7. K náhodnému spusteniu nesmie dochádzať. Pred vložením, výmenou batérie, alebo prenášaním zariadenia sa uistite, že je vypínač v polohe OFF. Prenášanie masážneho prístroja s prstom na vypínači, alebo ak je spustený, môže byť príčinou nehody.
8. Neponárajte zariadenie do vody a nedovoľte, aby sa voda dostala dovnútra zariadenia ventilačnými otvormi.
9. Pri masáži vždy udržiavajte správne držanie tela a rovnováhu. To zaisťuje lepšiu kontrolu nad zariadením v neočakávaných situáciách.
10. Batériu v masážnej pištoli nabíjajte iba pomocou nabíjačky dodanej so zariadením.
11. Pred zahájením masáže si snímte voľné oblečenie a šperky. Udržujte vlasy, odev a rukavice mimo dosahu pohyblivých častí. Pohyblivé časti sa môžu zachytiť o voľnej časti oblečenia, šperky, alebo vtiahnuť dlhé vlasy.
12. Pred začatím používania starostlivo skontrolujte stav zariadenia a batérie.
13. Netlačte masážny prístroj príliš silno na telo. Aby bola masáž účinná, musíte použiť vhodnú koncovku.
14. Nepoužívajte zariadenie s poškodeným vypínačom. Ak nie je možné zariadenie ovládať vypínačom, môže predstavovať nebezpečenstvo a v takom prípade by malo byť okamžite odovzdané na opravu.
15. Pred zmenou nastavenia, výmenou koncoviek, alebo odložením zariadenia na miesto skladovania sa uistite, že je vypínač v polohe OFF. Tieto preventívne opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia masážneho prístroja.
16. Masážnu pištoľ je potrebné skladovať mimo dosahu detí a nesmú ju používať osoby, ktoré nie sú oboznámené s týmito odporúčaniami a pravidlami jej obsluhy. Masážny prístroj sa môže stať nebezpečným v rukách osoby, ktorá nie je riadne oboznámená s pravidlami obsluhy prístroja.
17. Masážna pištoľ by mala byť používaná v súlade s odporúčaniami obsiahnutými v návode na obsluhu. Používanie zariadenia na iné účely, než na ktoré bolo určené, môže byť nebezpečné.

## **UPOZORNENIE A VAROVANIE**

1. Je zakázané ponárať výrobok do vody. Mal by byť chránený pred kontaktom s kvapalinami a zdrojmi tepla. Ventilačné otvory by mali byť vždy čisté.
2. Nerozoberajte zariadenie.
3. Zariadenie by nemalo pracovať nepretržite dlhšie ako jednu hodinu. Pred opätovným použitím by mala byť prestávka aspoň 30 minút.
4. Po dokončení nabíjania, alebo pred začatím práce odpojte nabíjačku.
5. Určené iba pre dospelých. Nepoužívajte zariadenie na poranené miesta.

Masážna pištoľ je prenosné, dobíjacie vibračné zariadenie. Po intenzívnej námahe dokáže účinne uľaviť od bolesti spôsobenej nahromadením kyseliny mliečnej v tele a utíšiť bolesti svalov u ležiacich osôb - pred začatím používania zariadenia sa poraďte so svojím lekárom.

## **OBMEDZENIA**

Osoby, ktoré spĺňajú niektorú z nižšie uvedených podmienok, by sa mali pred použitím masážneho prístroja poradiť s lekárom:

1. Tehotné ženy.
2. Osoby s kardiostimulátorom.
3. Osoby, ktoré nedávno postúpili operáciu.
4. Osoby s chybami chrbtice, kĺbov, alebo kostí.
5. Osoby, ktoré majú komplikácie spôsobené inými chorobami (ako je neuropatia, alebo poškodenie sietnice).

## **POPIS VÝROBKU**

- super tichý a silný bezkefový motor
- integrovaná batéria
- nastavenie rýchlosti
- ľahký, bezdrôtový
- spínač/vypínač

## VYMENITEĽNÉ KONCOVKY



**1. Plochá hlavica:** Pomáha pri bodovom rozmasírovaní menších i väčších svalových skupín. Po masáži môžete pocítiť okamžitú úľavu.

**2. Okrúhla koncovka** - Vhodná na masáž všetkých svalov, rovnako ako na uvoľnenie svalov pred a po cvičení.

**3. Koncovka v tvare písmena „U“** - Vhodná pre svaly na oboch stranách chrbtice. Koncovka v tvare písmena „U“ sa vyhýba chrbtici a krčným stavcom (nesmie sa použiť priamo na chrbticu a krčné stavce, pretože by ich mohla fyzicky poškodiť).

**4. Koncovka v tvare prsta** - Vhodná na masáž nôh a rúk. Je malá, ale dokáže vytvoriť veľkú energiu.

**5. Koncovka v tvare klinu** - má úzky tvar a je určená pre veľmi hlbokú masáž tkanív.

**6. Koncovka v tvare kužela** – Umožňuje efektívne uvoľniť svaly sústredením sa na spúšťové body.

## NABÍJANIE

- Pred prvým použitím nabíjajte batériu približne 6 hodín.

- Ak chcete masážnu pištoľ nabiť, pripojte jeden koniec priloženého nabíjacieho kábla do elektrickej zásuvky a druhý koniec do nabíjacieho portu na masážnu pištoľ.

- LED pásik na kontrolkách batérie bliká a zobrazuje úroveň nabitia batérie a aktívne nabíjanie.

## ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA:

- poškodenie spôsobené nehodou, zneužitím, nesprávnou obsluhou alebo prepravou,

- jednotky podrobené neoprávnenej oprave,

- používanie v rozpore s návodom,

- poškodenie prevyšujúce cenu výrobku,

- zhoršenie kvality dodaného výrobku v dôsledku nesprávneho skladovania, alebo zabezpečenia.

## **ÚDRŽBA A ČISTENIE**

- Po každom použití pretrite masážne hlavice vlhkou handričkou.
- Na čistenie zariadenia použite vlhkú handričku, alebo uterák a potom ho utrite čistou suchou handričkou. Dbajte na to, aby sa do zariadenia nedostala voda.
- Po dokončení používania je potrebné zariadenie vypnúť.
- Nepoužívajte zariadenie nepretržite dlhšie ako jednu hodinu.
- Skladujte v pôvodnom obale.
- Skladujte mimo dosahu vody a tepla.

## **TECHNICKÉ ÚDAJE**

30 rýchlostí - 1800 - 3200 zdvihov/min

Napätie: jednosmerný prúd 16,8 V;

Maximálny výkon: 150 W;

Efektívny výkon: 100 W;

Batéria: lítium-iónová;

Kapacita batérie: 2400 mAh;

Doba nabíjania: 60-90 minút;

Pracovná doba: 1-5 hodín;

Hladina hluku: 45 až 65 decibelov;