

# Tester zásuviek príviesov + adaptéry



## Návod na použitie Preklad originálneho návodu



**Elektrické výrobky sa nesmú likvidovať s domovým odpadom. Mali by byť zlikvidované na určených recyklačných miestach. Informácie o skladovaní elektrického zariadenia vám poskytne miestny úrad.**

Bezpečná práca so zariadením je možná len po prečítaní všetkých informácií o prevádzke a bezpečnosti a pri dôslednom dodržiavaní odporúčaní uvedených v tomto návode.

Okrem toho si prečítajte časť s bezpečnostnými pokynmi v príručke.

Aby sa predišlo poškodeniu sluchového orgánu, mali by sa použiť vhodné opatrenia na ochranu sluchu.

Noste ochranné okuliare.

## **BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ**

Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie!

Uschovajte si ho pre budúce použitie.

## **POPIS PREVÁDZKY TESTERU PRE 7-PÓLOVÉ PRIPOJENIE PRÍVESU**

Tester na meranie ovládacej 7-pólovej zásuvky v prívese a 7-pólovej zástrčky v ťažnom vozidle.

Produkt rýchlo signalizuje akékoľvek nezrovnalosti v elektroinštalácii prívesu, alebo ťažného vozidla.

Postupujte podľa pokynov nižšie.

## **KONTROLA FUNGOVANIA ZÁSUVKY PRÍVESU**

1. Pripojte zásuvku prívesu k produktu.
2. Stlačte žlté tlačidlo na bočnej strane produktu.
3. Ak sú všetky káble neporušené, všetky kontrolky (pozri nižšie) sa rozsvietia v súlade s normou ISO 1724.
4. Ak sa niektorá kontrolka nerozsvieti, príslušný kábel je poškodený.

| OZNAČENIE | AKCIA                         | FARBA   |
|-----------|-------------------------------|---------|
| 54        | Zastavovacie svetlo           | Červená |
| L         | Ľavé smerové svetlo           | Žltá    |
| 54g       | Zadné hmlové svetlo alebo 12V | Modrá   |
| 58L       | Ľavé zadné svetlo             | Čierna  |
| 31        | Uzemnenie                     | Biela   |
| R         | Pravé smerové svetlo          | Zelená  |
| 58R       | Pravé zadné svetlo            | Hnedá   |

## POZOR!

54g svorku je možné použiť pre zadné hmlové svetlá alebo pre 12V zásuvku (t.j. priamy kábel na batériu).

## KONTROLA ČINNOSTI ŤAŽNÉHO VOZIDLA

1. Pripojte výrobok k zástrčke príviesu.
2. Stlačte žlté tlačidlo na bočnej strane produktu.
3. Ak sú všetky vodiče neporušené, rozsvietia sa všetky kontrolky. Ak sa všetky kontrolky nerozsvietia, pozri vyššie.

## KONTROLA FUNGOVANIA KAŽDEJ SVORKY INDIVIDUÁLNE

1. Zapnite zapalovanie vozidla a zapnite ľavé smerové svetlo.
2. Príslušná kontrolka by mala začať blikať rovnakou frekvenciou, inak je prerušený vodič ľavého smerového svetla.
3. Opakujte kroky 1 a 2, aby ste skontrolovali činnosť pravého smerového svetla a koncových svetiel, hmlových svetiel a brzdových svetiel. Použite 4 m predlžovací kábel na pohodlné vykonávanie kontroly zo sedadla vodiča.

**DETEKCIA PORÚCH**

| <b>PROBLÉM</b>  | <b>PRÝVES</b>   | <b>ŤAŽNÉ VOZIDLO</b>   |
|---|---|--|
| <b>Niektoré kontrolky sa nerozsvietia.</b>                                | Zlomený vodič, poškodená žiarovka, alebo prerušenie kontaktu. | Zlomený vodič, poškodená žiarovka alebo prerušenie kontaktu. |
| <b>Žiadna kontrolka sa nerozsvieti.</b>                                   | Všeobecné poškodenie drôtu.                                   | Všeobecné poškodenie drôtu.                                  |
|   | Všetky žiarovky sú chybné.                                    | Všetky žiarovky sú chybné.                                   |
|   | Vybitá batéria vo výrobku.                                    | Vybitá batéria vo výrobku.                                   |
| <b>Jedna, alebo viac kontroliek svieti slabo, alebo nerovnomerne.</b>     | Prerušenie kontaktu.  | Prerušenie kontaktu.   |
|   | Kontaminované terminály.                                      | Kontaminované terminály.                                     |
| <b>Všetky kontrolky svietia slabo, alebo nerovnomerne.</b>                | Všeobecné poškodenie drôtu.                                   | Všeobecné poškodenie drôtu.                                  |
|   | Vybitá batéria vo výrobku.                                    | Vybitá batéria vo výrobku.                                   |
| <b>Svetlá na prívese nesvietia, hoci kontrolky na výrobku sú zapnuté.</b> | Skrat v elektrickom systéme prívesu. Spustia sa poistky.      |  |

**POZOR!**

Ak je vozidlo vybavené relé hmlového svetla, skontrolujte jeho činnosť so žiarovkou 21 W.