

18-dielna sada na zatláčanie brzdových piestov



Návod na použitie
Preklad originálneho návodu

1. Zamýšľané použitie

Súprava na opravu brzdových piestov je určená na tlačenie alebo zaskrutkovanie brzdových piestov do brzdového strmeňa pri opravách vozidiel vybavených kotúčovými brzdami na predných a zadných kolesách.

2. Inštrukcie obsluhy

- Nadvihnite auto a potom vyberte koleso.
- Vyberte brzdový strmeň zo sedla a vyberte brzdové doštičky.
- Priradte správny typ (doľava alebo v smere hodinových ručičiek) pre správny typ brzdového strmeňa..
- Pripevnite pomocný lúč, aby ste obmedzili zariadenie na sedlo svorky.



1



2



3



4

- Na zníženie vzdialenosti medzi piestom a telesom brzdy zaskrutkujte skrutku.
- Vyberte vhodný disk a pripevnite ho k rukoväti na lisu (dávajte pozor na to, či je piest priskrutkovaný alebo stlačený). Ak sú čapy kladky v strede a správne umiestnené v príslušných vybraniach piestu, zaskrutkujte skrutku.



1



2



3



4

- Otáčajte skrutkou, až kým sa piest nevráti do svojej polohy.



1



2



3



4

- Nastavte nové brzdové doštičky a potom pripevnite brzdu k sedlu.