

Ret'azový kladkostroj 1t Profi BJC



Návod na použitie
Preklad originálneho návodu

CE

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

Upozornenie:

Prečítajte si starostlivo nižšie uvedený návod na obsluhu a prečítajte si s porozumením všetky pravidlá bezpečného používania. Nedodržanie odporúčania môže viesť k poškodeniu zariadenia a zraneniu. Návod si po prečítaní uchovajte a uložte ho na ľahko prístupnom mieste, aby ste doň mohli nahliadnuť kedykoľvek počas práce s náradím.

VÝZNAM SYMBOLOV:



Prečítajte si s porozumením tento návod na obsluhu

Užívateľ je povinný dodržiavať návod na obsluhu a inštruovať všetkých užívateľov tohto náradia o pravidlách jeho používania v súlade s týmto návodom na obsluhu.



Upozornenie!

Týmto symbolom sú označené dôležité popisy, informácie o nebezpečných podmienkach, nebezpečenstvách, alebo pokyny týkajúce sa bezpečnosti.



Používajte osobné ochranné prostriedky

Počas práce s kladkostrojom a zdvíhanými predmetmi noste ochranné okuliare a pracovné rukavice.

Reťazový kladkostroj je prenosné zariadenie určené na zdvíhanie nákladov. Je bezpodmienečne zakázané zdvíhanie ľudí, alebo zvierat!

PRACOVISKO

- Udržujte pracovisko v náležitom poriadku. Neporiadok na pracovisku môže byť príčinou nehody.
- Venujte pozornosť podmienkam na pracovisku. Nepoužívajte kladkostroj na vlhkých, alebo mokrých miestach. Nevystavujte pôsobeniu dažďa.
- Pracovisko by malo byť suché, dobre osvetlené a vetrané.

- Nepoužívajte náradie v prítomnosti detí a nedovoľte im, aby mali k nemu prístup. Nedovoľte deťom, aby prenášali zariadenie, alebo akékoľvek príslušenstvo s ním spojené.

BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE

- Reťazový kladkostroj je určený výhradne na zdvíhanie a spúšťanie nákladov.
- Pred každým použitím skontrolujte náradie. Pokiaľ je prasknuté, ohnuté, alebo inak poškodené, nezhadzujte prácu. Venujte zvláštnu pozornosť stavu reťazí. Všetky závady by mali byť bezodkladne odstránené.
- Počas práce buďte veľmi opatrní a zachovajte zdravý rozum. Je zakázané obsluhovať náradie pod vplyvom alkoholu, drog, liekov, alebo iných prostriedkov, ktoré znižujú koncentráciu.
- Používajte vhodné ochranné doplnky. Noste ochranné okuliare a pracovné rukavice.
- Noste protišmykovú obuv. Odoberte si voľné časti oblečenia. Zopnite si dlhé vlasy a schovajte ich pod oblečením. Uistite sa, že zdvíhaný predmet, je dobre pripevnený. Nedovoľte, aby sa náklad kýval.
- Počas práce dávajte po celú dobu pozor na premiestňovaný náklad. Ľudia a zvieratá nemôžu stáť v jeho ceste. Pod nákladom nesmú byť žiadne prekážky, osoby, alebo zvieratá.
- Nedovoľte, aby došlo k skrúteniu a zamotaniu reťazí.
- Nikdy neprekračujte povolené zaťaženie.
- Nevykonávajte žiadne práce pod zdvíhaným predmetom. Je potrebné ho zaistiť napr. pomocou podpier.
- Nenechávajte zdvihnutý náklad bez dozoru.
- Nedvíhajte ľudí ani zvieratá.
- Neupravujte náradie.
- Pri zistení akejkoľvek známky korózie na reťazi je absolútne nutné ju vymeniť.
- V záujme vlastnej bezpečnosti neopravujte súčasti, ale ich vymeňte.

OBSLUHA

- Zaveste kladkostroj za hák na kryte. Uistite sa, že upevnenie unesie hmotnosť zariadenia spolu so zdvíhaným nákladom. Ovládacia reťaz by mala byť vo vzdialenosti 50-100 cm od zeme.
- Pripevnite náklad k háku na reťazi. Uistite sa, že hmotnosť nákladu neprekračuje prípustnú nosnosť kladkostroja.
- Pri ťahaní ovládacej reťaze ľahko natiahnite reťaz s hákom. Nesmie byť zamotaný, alebo skrútený.
- Začnite zdvíhať náklad zatiahnutím za ovládaciu reťaz.
- Ak chcete náklad spustiť, potiahnite za ovládaciu reťaz v opačnom smere.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

- Zariadenie by malo byť pravidelne čistené od prachu, mastnoty, oleja a iných nečistôt. Na tento účel používajte suchú a mäkkú handričku.
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá.
- Všetky pohyblivé časti pravidelne mažte. Kontrolujte ich na prítomnosť korózie.
- Za účelom ochrany proti korózii namažte reťaze každé tri mesiace pomocou tekutého maziva. Pri častom používaní premazávajte reťaze, keď zistíte, že sú suché.
- Po každej údržbe kladkostroj otestujte bez zaťaženia a potom so zaťažením. Ak ste nezaznamenali žiadne znepokojujúce prejavy, môžete začať normálne používanie.
- Deti by nemali mať prístup na miesto, kde je zariadenie skladované.


TECHNICKÉ PARAMETRE

M80756

M80757

	1T	2T
Model/nosnosť		
Výška zdvíhania	3,0 m	3,0 m
Priemer materiálu oka reťazi s hákom	6 mm	8 mm
Čistá hmotnosť	8 kg	11 kg

ROZLOŽENÝ POHĽAD



1 Kryt	13 Nit	25 Kolík	37 Kryt prevodovky
2 Matica	14 Horný hák	26 Západka	38 Matica
3 Závlačka	15 Hriadeľ prevodovky	27 Matica	39 Podložka
4 Koleso prevodovky	16 Závit	28 Tlmič	40 Skrutka
5 Trecia podložka	17 Pravá strana prevodovky	29 Skrutka	41 Držiaky háku
6 Kolo západky	18 Puzdro	30 Reťazové koleso	42 Čap
7 Západka	19 Režim prevodovky	31 Zabezpečenie	43 Valčeky ložiská
8 Kolík západky	20 Ozubené koleso	32 Valčeky	44 Uchytenie háku
9 Ľavá strana prevodovky	21 Držiak krytu	33 Matica	45 Háč
10 Pružina	22 Hnacia reťaz	34 Režim prevodovky	46 Uchytenie háku
11 Kolík	23 Modul brzdy	35 Valec	47 Závažová reťaz
12 Nit	24 Valčeky ložiska	36 Dráha ložiská	

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Zariadenie nevyhadzujte spolu s domovým odpadom. Na konci doby životnosti by mal byť kladkostroj zlikvidovaný v podniku, ktorý je na to určený.

Záručné podmienky

Zo záruky sú vyňaté všetky diely podliehajúce prirodzenému opotrebovaniu, preťaženiu, použitím výrobku na iné účely, než na ktoré je určený a na závady vzniknuté pri doprave, alebo nesprávnym (neodborným) zaobchádzaním. Za nesprávne zaobchádzanie považujeme príklad, kedy nebol braný ohľad na návod na obsluhu a všeobecne záväzné predpisy pre prácu s výrobkom. Podobne sa hodnotí aj pokus o neodbornú opravu nad rámec odporúčanej údržby.

Záruka sa vzťahuje výlučne na závady spôsobené chybou materiálu, výrobnou montážou, alebo technológiou spracovania.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká:

- 1) výrobok nebol používaný v súlade s návodom na obsluhu
- 2) bol vykonaný akýkoľvek zásah do konštrukcie stroja bez predchádzajúceho písomného súhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobok bol používaný v iných podmienkach, alebo na iné účely, než na ktoré je určený
- 4) bola niektorá časť výrobku nahradená neoriginálnou súčasťou
- 5) k poškodeniu výrobku, alebo k nadmernému opotrebovaniu došlo vinou nedostatočnej údržby
- 6) škody vzniknuté pôsobením vonkajších mechanických, teplotných či chemických vplyvov
- 7) vady boli spôsobené nevhodným skladovaním, či manipuláciou s výrobkom
- 8) výrobok bol používaný (pre daný typ výrobku) v agresívnom prostredí napr. prašnom, vlhkom
- 9) výrobok bol použitý nad rámec prípustného zaťaženia

Záruka sa nevzťahuje na položky, u ktorých možno očakávať opotrebenie v dôsledku jej normálnej funkcie (napr. opotrebenie uhlíkov, zapaľovacia sviečka atď.)

Na prevádzku výrobkov používajte iba odporúčané príslušenstvo a originálne náhradné diely.

Nároky uplatňujte ihneď po zistení závady u predajcu, ktorý Vám výrobok predal a informujte sa o možnostiach opravy v poverenej opravovni. Ak sa nebude na Vami uplatňovanú závadu vzťahovať záruka, budú Vám fakturované práce a náklady spojené s kontrolou a montážou a demontážou súčastí.

Pri uplatňovaní nárokov predložte riadne vyplnený záručný list, alebo iný doklad o kúpe opatrený dátumom predaja.

Do opravy odovzdávajte výrobok v čistom stave, riadne vyčistený, zbavený prachu či špiny. Spolu s výrobkom zašlite aj jeho originálne príslušenstvo na určenie presnej diagnostiky závady.

Pri zasielaní dopravnou službou vylejte z výrobku nespotrebované palivo a olej. Výrobok riadne zabaľte, najlepšie do pôvodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Škody, spôsobené nedostatočným zabalením zásielky, nemožno uznať ako záručné vady!

Do motorov používajte len palivá a oleje zodpovedajúcej klasifikácie, príp. palivá a oleje odporúčané značkovým predajcom. Vzniknuté škody, spôsobené používaním nevhodného paliva a nevhodných olejov, Vám nebudú v záruke uznané.