

Čerpadlo na naftu a olej 12V 300W BJC 06185



Návod na použitie

Pozor:

Pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu a prečítajte si a pochopte všetky pravidlá bezpečného používania. Nedodržanie pokynov môže viesť k poškodeniu zariadenia alebo zraneniu osôb. Po prečítaní si túto príručku uschovajte a uschovajte ju na ľahko dostupnom mieste, aby ste si ju mohli kedykoľvek prečítať, keď budete so strojom pracovať.

VÝZNAM SYMBOLOV



Prečítajte si a pochopte návod na obsluhu

Používateľ je povinný dodržiavať návod na obsluhu a poučiť všetkých používateľov náradia o zásadách jeho používania v súlade s týmto návodom na obsluhu.



Nebezpečenstvo ohňa

Pri čerpaní horľavých kvapalín hrozí nebezpečenstvo požiaru. V pracovnom priestore sa nesmú nachádzať žiadne zdroje vznietenia. Nefajčite!



Noste pracovné rukavice

Čerpadlo je určené na čerpanie oleja, paliva a nafty. Jeho malé rozmery a hmotnosť uľahčujú prepravu.

Bezpečné používanie

- Udržujte pracovisko v dobrom poriadku. Zablockované pracovisko môže spôsobiť nehodu.
- Pred každým použitím prístroj skontrolujte, ak je prasknutý, ohnutý alebo akýmkoľvek spôsobom poškodený, nezačínajte s prácou. Akékoľvek chyby musia byť okamžite odstránené.
- Pracovisko by malo byť dobre osvetlené a vetrané.
- Udržujte deti a nepovolané osoby mimo pracoviska. Nedovoľte im používať alebo presúvať vaše zariadenie.
- Nikdy nepracujte, keď ste unavení, pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných látok, ktoré znižujú koncentráciu,
- Uistite sa, že na pracovisku nie sú žiadne zdroje vznietenia. Pri práci nefajčite.
- Čerpadlo nie je vhodné na čerpanie akýchkoľvek prchavých látok, potravín, liečiv, vody, ADblue, benzínu, rozpúšťadiel a pod.
- Dávajte pozor na pripojenie hadíc. Nesprávne pripojenie môže viesť k úniku čerpanej látky.
- Pred pripojením čerpadla k zdroju napájania sa uistite, že je vypínač vo vypnutej polohe.
- Udržujte hadice v dobrom stave. Uistite sa, že nie sú ohnuté, skrútené alebo opotrebované. Nenechajte vozidlo prejsť cez hadicu.
- Pri práci noste pracovné rukavice, nestojte vo vode, nepracujte naboso.
- Čerpanie príliš hustých alebo znečistených kvapalín môže poškodiť čerpadlo.
- Čerpadlo nenechávajte bežať nasucho, sacia hadica musí byť ponorená v oleji.
- Nedovoľte, aby olej vytiekol, nevyliievajte kvapalinu.
- Rozliaty olej treba okamžite neutralizovať pieskom alebo gélovým absorbátom.
- Nenechávajte čerpadlo bežať bez dozoru.
- Nesmerujte prúd oleja na ľudí alebo zvieratá.
- Nepokúšajte sa premiestňovať spotrebič ťahaním za hadicu alebo napájací kábel. Čerpadlo prepravujte za rukoväť.
- Po ukončení práce vždy odpojte napájanie.
- Zariadenie nerozoberajte ani neupravujte.

Použitie

- Zariadenie umiestnite na pevný a rovný povrch.
- Správne pripojte všetky prvky infraštruktúry, uistite sa, že nedochádza k úniku.
- Pripojte zariadenie k zdroju napájania. Uistite sa, že napätie zodpovedá požiadavkám 12V čerpadla.
- Nasávaciu hadicu vložte do nádrže, z ktorej budete vypúšťať olej. Uistite sa, že nie je skrútená alebo ohnutá. Koniec hadice by mal byť úplne ponorený, aby čerpadlo nenasávalo vzduch.
- Zapnite čerpadlo vypínačom, aby ste spustili čerpanie.
- Ak chcete zastaviť čerpanie, vypnite čerpadlo pomocou vypínača.
- Po ukončení práce odpojte zariadenie od napájania.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

- Pred začatím údržby vždy odpojte zariadenie od napájania.
- Prístroj udržiujte v čistote, na čistenie nepoužívajte žiadne agresívne prostriedky.
- Čerpadlo skladujte na mieste, ktoré nie je vystavené vlhkosti a zrážkam.
- Miesto uskladnenia by malo byť neprístupné deťom a osobám, ktoré nie sú oprávnené používať čerpadlo.

Ochrana životného prostredia



Olej nevyliievajte do kanalizácie alebo na iné miesta, ktoré na to nie sú určené. Zlikvidujte olej vo vyhradenom zariadení. Po skončení životnosti prístroj nevyhadzujte do komunálneho odpadu. Odneste čerpadlo do príslušnej zberne odpadu pre elektrické náradie.