

**Plnička oleja do diferenciálov a automatických prevodoviek 13 ks
profi Asta**



Návod na použitie

Pri práci s týmito nástrojmi zabezpečte dodržiavanie pravidiel BHP na pracovisku. Prečítajte si aplikácie a obmedzenia, ako aj potenciálne riziká spojené s týmito zariadeniami.

- Prístroj udržiavajte v dobrom stave.
- Poškodené komponenty sa musia vymeniť. Používajte iba originálne diely. Použitie neoriginálnych častí môže spôsobiť poškodenie a stratu záruky.
- Pracovný priestor by mal byť čistý a správne osvetlený.
- Pozor!!! Pri práci na koncoch brzdových vedení vždy používajte schválené ochranné prostriedky, ako napríklad: odev, ochranné rukavice a tvárový štít.
- Deti a neoprávnené osoby držte mimo pracoviska.
- NEPOUŽÍVAJTE nástroje na iné účely, ako na ktoré sú určené.
- NEPOUŽÍVAJTE nástroje, ak sú poškodené, existujú viditeľné nedostatky, pretože to môže mať za následok poškodenie / zranenie.
- Nedovoľte ľuďom, ktorí neboli vyškolení na prácu s týmito nástrojmi, aby s nimi pracovali.
- Olej nečerpajte, ak je obsluha unavená alebo je pod vplyvom alkoholu, drog alebo omamných látok.
- Ak sa náradie nepoužíva, malo by byť udržiavané čisté a skladované na suchom a bezpečnom mieste, chránené pred deťmi.

VÝSTRAHA !!!

- Všetky pokyny, upozornenia alebo výstrahy obsiahnuté v tejto príručke sa nemôžu vzťahovať na všetky podmienky a situácie. Pri používaní tohto zariadenia musí obsluha postupovať správne.

1. Naplňte novú tekutinu do nádrže. Skontrolujte, či je funkčný spínač pred rukoväťou vo vákuovej polohe.
2. Pripojte vzduch k A-13ED10L a skontrolujte, či je tlak v bezpečnom rozsahu.
3. Hadicu vložte do valca s novou tekutinou (je možné prepojiť armatúru ATF z výberu s vypúšťacou hadicou) a zapnite vzduch, aby sa do nádrže dostala nová tekutina. Po dokončení plnenia vypnite vzduch.
4. Skontrolujte, či je funkčný spínač.
5. Nájdite vhodný adaptér z výberu a pripojte ho k vozidlu.

6. Pripojte adaptér k hadici.
7. Otvorte vzduchový spínač, aby ste mohli začať plniť. Nová tekutina pôjde do prevodovky.
8. Zatvorte dávkovací spínač a vzduchový spínač, aby ste dokončili výdajnú činnosť.

Adaptéry



Dôležité:

Dbajte na to, aby ste s náradím dodržiavali bezpečnosť na pracovisku.

NEPOUŽÍVAJTE nástroje, ak existujú nejaké známky poškodenia.

Náradie udržiavajte v dobrom a čistom stave, aby ste dosiahli lepší výkon a dlhú životnosť.

Je zakázané:

- Používanie náradia nie podľa účelu stanoveného výrobcom.
- Vykonávanie neoprávnených opráv a štrukturálnych zmien nástrojov.

Dodávateľ nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím a obsluhou náradia.