

## Elektrické miešadlo 900W



**Návod na použitie**  
Preklad originálneho návodu



Pred prvým použitím prosíme o dôkladné zoznámenie sa s týmto návodom na obsluhu. Zoznámenie sa so všetkými pokynmi, potrebnými na bezpečné používanie a obsluhu a porozumenie všetkých rizík, ktoré môžu vzniknúť počas prevádzky zariadenia, patrí do povinnosti jeho užívateľa.

### **UPOZORNENIE!!!**

**Vzhľadom na neustále zlepšovanie výrobkov, umiestnené fotografie a obrázky v návode sú iba ilustratívne a môžu sa líšiť od zakúpeného tovaru.**

**Tieto rozdiely nemôžu byť dôvodom na reklamáciu.**

### **TECHNICKÉ ÚDAJE**

Napätie 230 V ~50 Hz

Otáčky 1500/min.

Výkon 900 W

Pred začatím používania je potrebné sa oboznámiť s návodom na použitie.

Prvky zariadenia

1. Spínač / vypínač
2. Prepínač smeru otáčania miešadla
3. Spojovací prvok
4. Prídavná rukoväť

\* Príslušenstvo dodané spolu so zariadením sa môže líšiť od prvkov zobrazených, alebo popísaných v tomto návode.

### **URČENIE**

Zariadenie je určené na miešanie prašných stavebných materiálov, ako sú farby, malty, lepidlá, omietky a podobné látky. V závislosti na konzistencii materiálu a jeho množstve je potrebné zvoliť vhodné miešadlo za účelom dosiahnutia požadovaného účinku miešania.

### **DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE**

Pred začatím práce so zariadením je potrebné sa oboznámiť s pokynmi obsiahnutými v tomto dokumente. Uistite sa, že rozumiete princípu fungovania zariadenia a že ste sa zoznámili s informáciami, ktoré sa týkajú bezpečnosti.

## INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI

Dôležité! Pri používaní elektrického zariadenia je potrebné dodržiavať nasledujúce bezpečnostné pokyny, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, alebo nebezpečenstvu úrazu, alebo popáleniu osoby obsluhujúcej zariadenie. Starostlivo sa zoznámte s nižšie uvedenými pokynmi. Tento dokument by mal byť uchovávaný na bezpečnom mieste:

- Nepoužívajte zariadenie v prostredí, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Nemiešajte žiadne roztoky, alebo látky, ktoré môžu obsahovať látky s bodom vzplanutia nižším ako 21 stupňov Celzia.
- Neomotávejte káble okolo rúk ani iných častí tela.
- Pri použití predlžovacích káblov používajte iba tie, ktoré sú vhodné na prácu v daných podmienkach.
- Zariadenie by malo byť spustené iba a výhradne v prípade, že je miešadlo v miešacej nádobe. Uistite sa, že miešacia nádoba je dobre pripevnená k podlažiu a že sa počas miešania nebude otáčať ani pohybovať.
- Pri miešaní nekladajte ruky do nádoby v ktorej je umiestnené miešadlo.
- Pri práci so zariadením odporúčame používať ochranné rukavice a okuliare.
- Je zakázané nosiť voľné oblečenie, pretože voľné oblečenie môže byť zachytené otáčajúcim sa miešadlom.
- Vždy používajte prídavnú rukoväť.
- Nepreťažujte zariadenie.

## PRED SPUSTENÍM ZARIADENIA

Pred pripojením zariadenia k sieťovej zásuvke sa uistite, že údaje uvedené na typovom štítku (okrem iného napätia) sú v súlade s údajmi napájaciami sieťovou zásuvkou. Je potrebné vždy používať prídavnú rukoväť (4).

## SPÚŠŤANIE ZARIADENIA

### Spínač / vypínač

V závislosti na stupni tlaku na nastavovacie tlačidlo prispôsobíte rýchlosť práce zariadenia. Pre nastavenie zvolenej rýchlosti otočte otáčacím gombíkom na prepínači. Stlačte spínač (1).

### Čistenie

Zariadenie musí byť pravidelne čistené pomocou handričky. Môžete tiež používať stlačený vzduch, ale pri nízkom tlaku. Odporúčame čistiť zariadenie ihneď po dokončení práce.

Pri čistení je zakázané používať akékoľvek chemické čistiace prostriedky, alebo rozpúšťadlá, pretože by mohli poškodiť plastové časti zariadenia. Nedovoľte, aby sa voda dostať dovnútra zariadenia.

### Uhlíkové kefy

Ak sa počas práce zariadenia objaví príliš veľa iskier, požiadajte skúseného elektrikára o kontrolu stavu uhlíkových kief. Kefy nemeňte sami. To môže vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.

## ÚDRŽBA

Zariadenie neobsahuje prvky, ktoré by vyžadovali ďalšiu údržbu.

### Záručné podmienky

V súlade so zákonom č. 136/2002 Zb. sa na Vami zakúpený výrobok poskytuje záruka na dobu 24 mesiacov od dátumu predaja. V prípade nákupu tovaru používaného na obchodnú, alebo podnikateľskú činnosť je záručná doba 12 mesiacov. Záruka je poskytovaná iba v prípade, že sú výrobky používané v súlade s návodom na obsluhu a spôsobu použitia.

Zo záruky sú vyňaté všetky diely podliehajúce prirodzenému opotrebovaniu, preťaženiu, použitím výrobku na iné účely, než na ktoré je určený a na závady vzniknuté pri doprave, alebo nesprávnym (neodborným) zaobchádzaním. Za nesprávne zaobchádzanie považujeme príklad, kedy nebol braný ohľad na návod na obsluhu a všeobecne záväzné predpisy pre prácu s výrobkom. Podobne sa hodnotí aj pokus o neodbornú opravu nad rámec odporúčanej údržby.

Záruka sa vzťahuje výlučne na závady spôsobené chybou materiálu, výrobnej montáže, alebo technológiou spracovania.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká:

- 1) výrobok nebol používaný v súlade s návodom na obsluhu
- 2) bol vykonaný akýkoľvek zásah do konštrukcie stroja bez predchádzajúceho písomného súhlasu výrobcu
- 3) výrobok bol používaný v iných podmienkach, alebo na iné účely, než na ktoré je určený
- 4) bola niektorá časť výrobku nahradená neoriginálnou súčastou
- 5) k poškodeniu výrobku, alebo k nadmernému opotrebovaniu došlo vinou nedostatočnej údržby
- 6) škody vzniknuté pôsobením vonkajších mechanických, teplotných či chemických vplyvov
- 7) vady boli spôsobené nevhodným skladovaním, či manipuláciou s výrobkom
- 8) výrobok bol používaný (pre daný typ výrobku) v agresívnom prostredí napr. prašnom, vlhkom
- 9) výrobok bol použitý nad rámec prípustného zaťaženia

Záruka sa nevzťahuje na položky u ktorých možno očakávať opotrebenie v dôsledku ich normálnej funkcie (napr. opotrebenie uhlíkov, zapalovacia sviečka atď.)

Na prevádzku výrobkov používajte iba odporúčané príslušenstvo a originálne náhradné diely.

Nároky uplatňujte ihneď po zistení závady u predajcu, ktorý Vám výrobok predal a informujte sa o možnostiach opravy v poverenej opravovni. Ak sa nebude na Vami uplatňovanú záradu vzťahovať záruka, budú Vám fakturované práce a náklady spojené s kontrolou a montážou a demontážou súčastí.

Pri uplatňovaní nárokov predložte riadne vyplnený záručný list, alebo iný doklad o kúpe opatrený dátumom predaja.

Do opravy odovzdávajte výrobok v čistom stave, riadne vyčistený, zbavený prachu či špiny. Spolu s výrobkom zašlite aj jeho originálne príslušenstvo na určenie presnej diagnostiky závady.

Pri zasielaní dopravnou službou vylejte z výrobku nespotrebované palivo a olej. Výrobok riadne zabaľte, najlepšie do pôvodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Škody, spôsobené nedostatočným zabalením zásielky, nemožno uznať ako záručné vady!

Do motorov používajte len palivá a oleje zodpovedajúcej klasifikácie, príp. palivá a oleje odporúčané značkovým predajcom. Vzniknuté škody, spôsobené používaním nevhodného paliva a nevhodných olejov, Vám nebudú v záruke uznané.

