

## Vysávač popola s oklepom filtra 20l 1600W



**Návod na použitie**

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie: 230V ~ 50/60 Hz

Príkon: 1600W

Maximálny výkon: 2200W

Priemer sacej hadice: 35 mm

Dĺžka sacej hadice: 2m

Objem nádrže: 20L

Filter: HEPA

Filtračná trepačka

Pred použitím tohto spotrebiča sa uistite, že ste si prečítali a porozumeli pokynom, ktoré sa naň vzťahujú, pretože nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť zranenie inej osoby a tiež zvýšiť riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Pred použitím sa uistite, že všetky náhradné diely alebo príslušenstvo používané s týmto zariadením sú správne a/alebo bezpečne namontované.

Uschovajte si pokyny pre neustálu potrebu.

### **POZOR!!**

Zariadenie vyhovuje bezpečnostným predpisom požadovaným pre elektrické zariadenia. Pred spustením zariadenia si prečítajte návod na použitie.

Nesprávne používanie môže viesť k zraneniu osôb a poškodeniu majetku. Používatelia, ktorí nie sú oboznámení s pokynmi, nesmú zariadenie obsluhovať. Uschovajte návod na použitie v bezpečnej úschove.

Deťom a mládeži nie je dovolené obsluhovať zariadenie.

## BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Nenechávajte vysávač bežať bez dozoru.
- Sieťové napätie musí byť rovnaké ako údaje na typovom štítku stroja.
- Neprenášajte vysávač za kábel. Kábel vyťahujte zo zásuvky len vytiahnutím zástrčky. Chráňte kábel pred olejom, teplom a ostrými hranami. Poškodené káble môžu spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
- Uistite sa, že kábel nie je poškodený prejdením, rozdrvením, roztrhnutím atď.
- Pred čistením alebo údržbou spotrebiča musíte vytiahnuť zástrčku.
- Udržujte trysky a filtre čisté a funkčné, aby vysávač fungoval lepšie a bezpečnejšie.
- Nepoužívajte tento model na vysávanie vody.
- Nenechávajte vysávač vonku na daždi.
- Pri čistení neponárajte do vody.
- Nepoužívajte vysávač na vysávanie horľavých alebo výbušných kvapalín, žieravých predmetov, horúceho a horiaceho prachu alebo škodlivých látok pre ľudské telo.
- Zabezpečte, aby teplota popola nepresiahla 50 °C.
- Používajte iba príslušenstvo odporúčané výrobcom.
- Vysávač uchovávajte v suchej miestnosti.
- Nevysávajte predmety nasledovne: tekuté, horľavé a výbušné nebezpečné látky, žieravé látky a horiaci popol, zápalky a cigarety.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho servisná osoba s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Tento spotrebič nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovedne za ich bezpečnosť alebo im nedala pokyny týkajúce sa používania spotrebiča.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Spotrebič nepoužívajte, ak nie je nainštalovaný filter! Nepoužívajte iné filtre nad rámec (protipožiarny filter) pripevnené k spotrebiču výrobcom.



1. Rukoväť
2. Kefa na podlahu
3. Prepínač
4. Plastová hlava
5. Nasávací otvor
6. Kovová hadica
7. Univerzálna základňa
8. Koleso
9. Hliníková trubica
10. Nádrž z nehrdzavejúcej ocele
11. Plastová trubica
12. Kovová spona
13. Kovový uzáver
14. Tlačidlo na otriasanie prachu
15. Bezpečnostný spínač
16. Chránič motora
17. Prívod vzduchu
18. HEPA filter
19. Bezpečnostná skrutka
20. Filter z netkanej textílie
21. Škárová hliníková tryska
22. Adaptér

## NÁVOD NA POUŽITIE

- Nasadíte HEPA filter na základňu motora; utiahnite skrutku;
- Nasadíte filter z netkanej textílie na nádrž a zaistíte hlavu spolu s nádržou (filtre by sa mali po intenzívnom používaní vybrať a vyčistiť).
- Pevne spojíte hadicu s valcom a plastovými rúrkami / hliníkovou rúrkou, ako ukazuje obrázok.
- Vložte rúrkou do krbu alebo kachlí.
- Zapojte zástrčku do zásuvky
- Zapnutie: nastavte spínač (3) do polohy "I"
- Vypnutie: nastavte spínač do polohy "O"
- Nasávaciu trubicu pohybujte miernym tlakom pomaly a rovnomerne po nečistote.
- Zložte HEPA filter podľa nasledujúceho obrázku a ako signál otočte skrutku.

Pozor!! Gumová časť HEPA filtra sa musí pevne dotknúť červeného spínača filtra skrutkou na spodnej strane, inak sa vysávač popola nemôže spustiť.

- Stlačte spínač otriasania prachu na hornom kryte 5-krát alebo viackrát, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku, ak je HEPA filter zablokovaný (žiadny sací výkon alebo nízka pracovná účinnosť).



## ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ

Pozor! Pred prácou na prístroji vypnite prístroj a odpojte napájací kábel vysávača zo zásuvky! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Telo separátora, kábel, zástrčku neponárajte do vody ani iných tekutín. Pred skladaním, rozkladaním alebo čistením zariadenie vždy vypnite a vytiahnite napájací kábel zo sieťových zásuviek. Pri odpájaní napájacieho kábla zo zásuvky vždy ťahajte za zástrčku, nie za napájací kábel. Zariadenie je možné prevádzkovať, ak je nainštalovaný filter a nádoba. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu motora.

- Zastavte vysávač.
- Odpojte sieťovú zástrčku od napájania.
- Odpojte hadicu, adaptér a nádobu.
- Vyčistite hadicu a adaptér.
- Na čistenie plastových častí použite vlhkú handričku.
- Nádobu vyprázdnite, usadeniny poklepte, aby sa uvoľnili a v prípade potreby ju umyte.
- HEPA filter a filter z netkanej textílie očistite od prachu, v prípade potreby ho umyte.
- Na tento účel nepoužívajte čistiace prostriedky, rozpúšťadlá ani ostré predmety.
- Filtre by mali byť pred použitím vysušené.

### Čistenie a odstránenie krytu

Pozor! Pred prácou na prístroji vypnite prístroj a odpojte napájací kábel vysávača zo zásuvky! Uistite sa, že je vysávač vypnutý a zástrčka je vytiahnutá zo zásuvky. Vždy ťahajte za zástrčku, nie za napájací kábel.

- Vypnite a odpojte napájací kábel zo zásuvky. Vždy ťahajte za zástrčku, nie za napájací kábel.
- Odstráňte kryt z nádoby.
- Zariadenie a jeho časti neumývajte čistiacimi prostriedkami ani vriacou vodou.
- Kryt vyčistite mäkkou špongiou alebo stlačeným prúdom vzduchu nepresahujúcim 0,3 MPa.
- Namontujte kryt na nádrž pomocou západiek.
- Skontrolujte, či je kryt správne usadený a či sú západky na svojom mieste na rebrách krytu.

## **Vyprázdenie a demontáž nádoby**

Pozor! Pred prácou na prístroji vypnite prístroj a odpojte napájací kábel vysávača zo zásuvky! Uistite sa, že je vysávač vypnutý a zástrčka je vytiahnutá zo zásuvky. Vždy ťahajte za zástrčku, nie za napájací kábel. Pozor! Vysávač je vybavený vyberateľnou nádobou. Nádobu vyprázdnite, keď je plná alebo zariadenie vysáva menej. Pred vyprázdením nádoby sa uistite, že je vysávač vypnutý a zástrčka je vytiahnutá zo sieťovej zásuvky.

- Vypnite vysávač a odpojte napájací kábel zo zásuvky. Vždy ťahajte za zástrčku, nie za napájací kábel.
- Odstráňte saciu hadicu z otvoru nádoby.
- Odstráňte kryt z nádoby.
- Presuňte nádobu nad odpadkový kôš.
- Vyprázdnite nádobu od odpadu, ktorý sa v nej nahromadil. Po odstránení odpadu namontujte späť kryt na nádrž pomocou západiek.
- Skontrolujte, či je kryt vysávača správne usadený a či sú západky na svojom mieste na rebrách krytu.

## **Čistenie nádoby**

Pozor! Pred prácou na prístroji vypnite prístroj a odpojte napájací kábel vysávača zo zásuvky! Uistite sa, že je vysávač vypnutý a zástrčka je vytiahnutá zo zásuvky. Vždy ťahajte za zástrčku, nie za napájací kábel.

- Vypnite vysávač a odpojte napájací kábel zo zásuvky. Vždy ťahajte za zástrčku, nie za napájací kábel.
- Odstráňte saciu hadicu z otvoru nádoby.
- Odstráňte kryt z nádoby.
- Zariadenie a jeho časti neumývajte čistiacimi prostriedkami ani vriacou vodou.
- Nádobu vyčistite mäkkou špongiou a utrite vlhkou handričkou.
- Nádobu je možné umývať aj pod tečúcou vodou.
- Pred opätovnou inštaláciou nádoby do vysávača nechajte nádobu úplne vyschnúť.
- Namontujte kryt na nádrž pomocou západiek.
- Skontrolujte, či je kryt vysávača správne usadený a či sú západky na svojom mieste na rebrách krytu.



## Čistenie a demontáž filtra

Pozor! Pred prácou na prístroji vypnite prístroj a odpojte napájací kábel vysávača zo zásuvky! Uistite sa, že je vysávač vypnutý a zástrčka je vytiahnutá zo zásuvky. Vždy ťahajte za zástrčku, nie za napájací kábel.

Pozor! Ak sú filtre znečistené, vymeňte ich za nové alebo ich vyčistite. Ak sa filtre nedajú vyčistiť alebo sú opotrebované, vymeňte ich za nové. Nevysávajte bez namontovaného filtračného separátora. Filtre nie je možné umývať v umývačke riadu ani v práčke, nesušiť fénom, na radiátoroch. Filtre je možné sušiť iba prirodzeným spôsobom.

Pozor! Z bezpečnostných dôvodov je neprijateľné používať vlhký alebo poškodený filter.

- Vypnite vysávač a odpojte napájací kábel zo zásuvky. Vždy ťahajte za zástrčku, nie za napájací kábel.
- Odpojte saciu hadicu od sacieho potrubia.
- Odstráňte saciu hadicu z otvoru nádoby.
- Odstráňte kryt z nádoby.
- Materiálový filter umývajte v čistej a teplej vode, nesmie sa umývať v umývačke riadu ani v práčke. Filter by mal byť pred montážou úplne vysušený.
- HEPA filter je možné čistiť stlačeným vzduchom alebo umývať pod tečúcou vodou, neumývajte ho v umývačke riadu ani v práčke. Filter musí byť pred inštaláciou úplne suchý.
- Namontujte HEPA filter spolu s kovovým sieťovým krytom na kryt motora a utiahnite bezpečnostnú skrutku.
- Na HEPA filter naneste materiálový filter (na vysávanie popola nie je potrebný materiálový filter) - pri inštalácii nefunguje funkcia oklep hepa filtra.
- Namontujte kryt na nádrž pomocou západiek.
- Skontrolujte, či je kryt správne usadený a či sú západky na svojom mieste na rebrách krytu.

## **OPRAVY**

Používajte iba príslušenstvo a náhradné diely odporúčané výrobcom. Ak by sa napriek našim kontrolám kvality a vašej údržbe niektorého dňa zariadenie pokazilo, nechajte ho opraviť iba autorizovanému elektrikárovi.

## **SPRÁVNA LIKVIDÁCIA TOHTO PRODUKTU**

Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom v celej EÚ. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili udržateľné opätovné využitie materiálnych zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systém vrátenia a zberu alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Môžu vziať tento výrobok na ekologickú bezpečnú recykláciu.