



**DEMON**  
PROFESSIONAL GARDEN TOOLS

**NÁVOD NA POUŽITIE  
POWER SPRAYER**



## UPOZORNENIA

Zariadenie používa benzínový motor, ktorý používa zmes paliva 25:1 s bezolovnatým benzínom 95.

Stav motora skontrolujte pred každým použitím a každých 10 hodín pri nepretržitej prevádzke. Prevádzka prístroja pri príliš vysokej úrovni môže poškodiť motor.

Nikdy nie používa čisto benzín ani znečistené alebo neprijateľné palivo. Vyhnite sa rozliavaniu benzínu.

Po naštartovaní a pred zastavením sa odporúčajú nízke otáčky v trvaní 3 až 5 minút. Aby sa predišlo poškodeniu niektorých častí alebo zraneniu spôsobenému prudkými pohybmi motora, je zakázané otáčať sa pri vysokých otáčkach bez zaťaženia! Je prísne zakázané náhle zastavenie motora pri vysokých otáčkach.

V okolí spotrebiča je zakázané fajčiť.

Aby ste sa vyhli úrazu elektrickým prúdom, nedotýkajte sa zástrčky ani kábla zapalovania. Povrchy tlmiča a valca sú veľmi horúce, preto sa ich nedotýkajte.

Najmä deti by sa mali držať ďalej od motora.