


Elektrický ohrievač Geko FH07



Návod na použitie

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie: 230V

Frekvencia: 50 Hz

Nastaviteľný termostat

Tepelný spínač

Ochrana proti prehriatiu

Maximálny vykurovací výkon (W): 2000

Minimálny vykurovací výkon (W): 1000



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. Pred použitím ohrievača si prečítajte celý návod na obsluhu.
2. Ohrievač pripojte len k jednofázovej zásuvke s hlavným napätím uvedeným na typovom štítku.
3. Toto zariadenie spĺňa požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu ohľadom rušenia rádiových a TV prijímačov.
4. Nevychádzajte z domu, keď je zariadenie zapnuté: uistite sa, že vypínač je v polohe OFF (0) a termostat je v polohe minimum. Keď zariadenie nepoužívate, vždy ho odpojte od napájania.
5. Horľavé materiály, ako je nábytok, vankúše, posteľná bielizeň, papier, oblečenie, závesy atď., držte aspoň 100 cm od ohrievača ventilátora.
6. Na ohrievač ani pred ním nič nevesajte.
7. Vždy odpojte ohrievač, keď ho nepoužívate. Pri odpájaní ohrievača neťahajte za kábel.
8. Udržujte prívod a odvod vzduchu bez predmetov: aspoň 1 m pred a 50 cm za ohrievačom.
9. Neinštalujte ohrievač priamo pod zásuvku.
10. Nedovoľte, aby sa domáce zvieratá alebo deti hrali s ohrievačom. Pozor! Výstup vzduchu sa počas prevádzky zahrieva (nad 80 °C).
11. Nezakrývajte ohrievač. Pri zakrytí hrozí prehriatie alebo dokonca požiar.
12. Nepoužívajte ohrievač s ventilátorom v blízkosti vane, sprchy alebo bazéna.
13. Ohrievač nepoužívajte v miestnostiach s výbušnými plynmi alebo pri použití horľavých rozpúšťadiel, lakov alebo lepidiel.
14. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
15. Ohrievač ventilátora udržiavajte v čistote. Nedovoľte, aby do vetracích alebo výfukových otvorov spadli žiadne predmety, pretože to môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo poškodeniu ohrievača.
16. Keď ho nepoužívate, skladujte ho na chladnom a suchom mieste.
17. Prístroj nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osobami bez skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo nie sú poučené o používaní prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
18. Spotrebič nie je určený na používanie malými deťmi alebo nevládnymi osobami bez dozoru.

19. Malé deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so zariadením nebudú hrať.

PREVÁDZKA OHRIEVAČA

POZNÁMKA: Keď sa ohrievač s ventilátorom zapne prvýkrát alebo keď sa zapne po dlhšej dobe nečinnosti, ohrievače s ventilátorom môžu vydávať pachy a výpary, ktoré zmiznú, keď sa ohrievač zapne na krátky čas.

INŠTALÁCIA

Zariadenie nevyžaduje inštaláciu. Mal by sa používať iba ako prenosné zariadenie. Prenosné zariadenia nie sú vhodné na použitie v kúpeľni.

PREVÁDZKA

- Otáčajte gombíkom termostatu (vľavo) v smere hodinových ručičiek, kým nedosiahnete maximálne nastavenie.
- Len ventilácia: nastavte prepínač (vpravo) do polohy *.
- Stredný výkon ohrevu: otočte prepínač (vpravo) do polohy I (1000W).
- Plný výkon ohrevu: nastavte prepínač (vpravo) do polohy II (2000W).
- Vypnutie: nastavte prepínač (vpravo) do polohy 0.

NASTAVENIE TERMOSTATU

Keď miestnosť dosiahne požadovanú teplotu, pomaly otáčajte ľavým gombíkom termostatu proti smeru hodinových ručičiek, kým sa zariadenie nevypne, ale nie ďalej. Takto určená teplota bude automaticky riadená a udržiavaná na konštantnej úrovni termostatom.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred čistením vždy odpojte zástrčku zo zásuvky. Často čistite mriežky vstupu a výstupu vzduchu. Nikdy nepoužívajte abrazívne prášky alebo rozpúšťadlá.

UPOZORNENIA

- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti sprch, vaní, umývadiel, bazénov atď.
- Ohrievač vždy používajte vo vzpriamenej polohe.
- Nepoužívajte vonku. Tento výrobok je určený len na domáce použitie.
- Na sušenie bielizne nepoužívajte ohrievač s ventilátorom. Nikdy neblokujte vstupnú a výstupnú mriežku (nebezpečenstvo prehriatia).
- Kúrenie musí byť vzdialené aspoň 50 cm od nábytku alebo iných predmetov.
- Keď sa zariadenie používa v prenosnej verzii, neumiestňujte ho do blízkosti stien, nábytku, závesov atď.
- Zariadenie by malo byť inštalované tak, aby osoby používajúce vaňu alebo sprchu nemali prístup k vypínačom a iným ovládacím prvkom.
- Tento stroj je vybavený konektorom typu Y. Výmenu napájacieho kábla by mal vykonávať iba kvalifikovaný technik, pretože táto práca vyžaduje špeciálne nástroje.
- Zariadenie nesmie byť umiestnené priamo pod napájacou zástrčkou.
- Zariadenie nepoužívajte v miestnostiach s plochou menšou ako 4 m².

Ohrievač je vybavený bezpečnostným systémom, ktorý vypne ohrievač v prípade náhodného prehriatia (napr. upchaté mriežky prívodu a výstupu vzduchu, pomalé otáčanie motora alebo žiadne otáčanie motora). Ak chcete vykonať reset, odpojte na niekoľko minút sieťovú zástrčku, odstráňte príčinu prehriatia a potom zariadenie znova pripojte. Ak sa stále nedá resetovať, požiadajte kvalifikovaného technika o kontrolu alebo opravu.

Likvidácia



Elektrické zariadenie nevyhadzujte spolu s netriedeným komunálnym odpadom, využite samostatné zberné miesta. Informácie o dostupných zberných systémoch získate od svojho miestneho úradu. Ak sú elektrické zariadenia likvidované na skládkach, nebezpečná látka sa môže dostať do podzemnej vody a dostať sa do potravinového reťazca, čo poškodí vaše zdravie a pohodu.