

Brúsna hlava pre uhlovú brúsku s príslušenstvom



Návod na použitie
Preklad originálneho návodu

Bezpečnostné pokyny

Pri práci používajte vždy ochranné okuliare (najlepšie uzavreté), respirátor proti poletujúcemu prachu pri brúsení, ochranu sluchu a pracovné rukavice.

Pri nasadzovaní nástavca na uhlovú brúsku, pri akejkolvek ďalšej činnosti, ako je údržba a pod., musí byť brúska odpojená od zdroja elektrického napätia.


Pri práci buďte obozretní a sústredení.

Nepoužívajte vo veľmi vlhkých priestoroch.

Montáž

Vyberte vhodný redukčný krúžok a nasadte na brúsku.

Postup:




a) Hnací kotúč

b) Aretačné tlačidlo hriadeľa

Krok 1: stlačte aretačné tlačidlo

hriadeľa (b) a naskrutkujte hnací valec (a).

Následne pevne dotiahnite.




c) Brúsny nástavec


d) Pozícia svorky

Krok 2: nasadíte objímku nástavca na uhlovú brúsku tak, aby doliehala presne po celom obvode nasadeného redukčného krúžku. Nasadenie mimo os môže viesť k poškodeniu nadstavca.

Vodiaci kolík na brúsnom nadstavci musí súhlasiť s pozíciou svorky na prevodovke, inak hrozí riziko skĺznutia brúsneho pásu z nadstavca.



Krok 3: nastavte páku (e) do polohy vľavo podľa vyznačenej šípky.




f) Naznačená značka na drážke

g) Naznačená značka na drážke

h) Naznačená značka na vnútornej strane pásu

i) Naznačená značka na vnútornej strane pásu

Krok 4: umiestnite brúsny pás do drážky tak, aby šípky na vnútornej strane brúsneho pásu (h, i) ukazovali rovnakým smerom ako šípka v drážke nadstavca (f, g).



Krok 5:


Páčku (e) dajte späť do polohy vpravo.



j) Kryt pásu

Krok 6:

Umiestnite kryt pásu (j) do drážky a dotiahnite skrutku.



Je normálne, že sa brúsny pás pri práci odchyľuje od stredu plochy. Pokiaľ sa odchýli, pomocou nastavovacieho gombíka upravíte odchýlenie pásu.

m: nastavovací gombík

Ak sa pás odchýli doľava (1), otáčajte gombíkom (m) doprava.

Pokiaľ sa pás odchýli doprava (n), otáčajte gombíkom (o) doľava.

Údržba

Pred každou údržbou odpojte brúsku od zdroja, prípadne vyberte batériu pri aku. brúske.

Pred každým použitím očistite hriadeľ od nečistôt.

Mechanické závady nechajte opraviť v servise.

Záručné podmienky:

V súlade so zákonom č. 136/2002 Zb. sa na Vami zakúpený výrobok poskytuje záruka na dobu 24 mesiacov od dátumu predaja. V prípade nákupu tovaru používaného na obchodnú, alebo podnikateľskú činnosť je záručná doba 12 mesiacov. Záruka je poskytovaná iba v prípade, že sú výrobky používané v súlade s návodom na obsluhu a z spôsobu použitia.

Zo záruky sú vyňaté všetky diely podliehajúce prirodzenému opotrebovaniu, preťaženiu, použitím výrobku na iné účely, než na ktoré je určený a na závady vzniknuté pri doprave, alebo nesprávnym (neodborným) zaobchádzaním. Za nesprávne zaobchádzanie považujeme príklad, kedy nebol braný ohľad na návod na obsluhu a všeobecne záväzné predpisy pre prácu s výrobkom. Podobne sa hodnotí aj pokus o neodbornú opravu nad rámec odporúčanej údržby.

Záruka sa vzťahuje výlučne na závady spôsobené chybou materiálu, výrobnou montážou, alebo technológiou spracovania.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká:

1) výrobok nebol používaný v súlade s návodom na obsluhu

- 2) bol vykonaný akýkoľvek zásah do konštrukcie stroja bez predchádzajúceho písomného súhlasu výrobcu
- 3) výrobok bol používaný v iných podmienkach, alebo na iné účely, než na ktoré je určený
- 4) bola niektorá časť výrobku nahradená neoriginálnou súčasťou
- 5) k poškodeniu výrobku, alebo k nadmernému opotrebovaniu došlo vinou nedostatočnej údržby
- 6) škody vzniknuté pôsobením vonkajších mechanických, teplotných či chemických vplyvov
- 7) vady boli spôsobené nevhodným skladovaním, či manipuláciou s výrobkom
- 8) výrobok bol používaný (pre daný typ výrobku) v agresívnom prostredí napr. prašnom, vlhkom
- 9) výrobok bol použitý nad rámec prípustného zaťaženia

Záruka sa nevzťahuje na položky u ktorých možno očakávať opotrebenie v dôsledku ich normálnej funkcie (napr. opotrebenie uhlíkov, zapaľovacia sviečka atď.)

Na prevádzku výrobkov používajte iba odporúčané príslušenstvo a originálne náhradné diely.

Nároky uplatňujte ihneď po zistení závady u predajcu, ktorý Vám výrobok predal a informujte sa o možnostiach opravy v poverenej opravovni. Ak sa nebude na Vami uplatňovanú závalu vzťahovať záruka, budú Vám fakturované práce a náklady spojené s kontrolou a montážou a demontážou súčastí.

Pri uplatňovaní nárokov predložte riadne vyplnený záručný list, alebo iný doklad o kúpe opatrený dátumom predaja.

Do opravy odovzdávajte výrobok v čistom stave, riadne vyčistený, zbavený prachu či špiny. Spolu s výrobkom zašlite aj jeho originálne príslušenstvo na určenie presnej diagnostiky závady.

Pri zasielaní dopravnou službou vylejte z výrobku nespotrebované palivo a olej. Výrobok riadne zabaľte, najlepšie do pôvodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Škody, spôsobené nedostatočným zabalením zásielky, nemožno uznať ako záručné vady!

Do motorov používajte len palivá a oleje zodpovedajúcej klasifikácie, príp. palivá a oleje odporúčané značkovým predajcom. Vzniknuté škody, spôsobené používaním nevhodného paliva a nevhodných olejov, Vám nebudú uznané.