Záhradné vodné čerpadlo 90W 230V



Návod na použite

Preklad originálneho návodu

CE

Poznámka: Pozorne si prečítajte nasledujúci návod na použitie a pochopte všetky pravidlá bezpečného používania. Nedodržanie pokynov môže viesť k poškodeniu zariadenia, alebo zraneniu osôb. Po prečítaní si príručku uschovajte a uschovajte ju na ľahko dostupnom mieste, aby ste si ju mohli kedykoľvek pozrieť, keď budete so zariadením pracovať.

VÝZNAM SYMBOLOV



Prečítajte si a pochopte návod na obsluhu.
Užívateľ je povinný riadiť sa návodom na obsluhu a poučiť všetkých používateľov nástroja o politike jeho obsluhy v súlade s týmto návodom na obsluhu.



Nebezpečenstvo požiaru
Pri čerpaní horľavých kvapalín hrozí nebezpečenstvo požiaru. Na pracovisku nesmú byť žiadne zdroje vznietenia, zákaz fajčenia.



Noste pracovné rukavice.
Čerpadlo je určené na čerpanie vykurovacieho oleja a motorovej nafty. Vďaka malým rozmerom a hmotnosti sa ľahko prenáša.

BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE

• Udržujte svoje pracovisko upratané. Zablokované pracovisko môže spôsobiť nehodu.

• Pred každým použitím zariadenie skontrolujte. Ak je prasknuté, ohnuté, alebo akýmkoľvek spôsobom poškodené, nezačínajte pracovať. Akékoľvek poruchy by mali byť okamžite odstránené.

• Pracovisko by malo byť dobre osvetlené a vetrané.

• Udržujte deti a neoprávnené osoby mimo pracoviska. Nedovoľte im používať, alebo presúvať zariadenie.

• Nikdy nepracujte, keď ste unavení, pod vplyvom alkoholu, drog, alebo iných látok, ktoré znižujú koncentráciu.

• Uistite sa, že v pracovnej oblasti nie sú žiadne zdroje vznietenia. Pri práci nefajčite.

• Čerpadlo nie je vhodné na čerpanie akýchkoľvek prchavých látok, potravinárskych látok, medicínskych látok, AdBlue, benzínu, rozpúšťadiel atď.

• Venujte pozornosť pripojeniam hadíc. Nesprávne pripojenie môže viesť k úniku čerpanej látky.

• Pred pripojením čerpadla k napájaciemu zdroju sa uistite, že je vypínač vo vypnutej polohe.

• Hadice udržiavajte v dobrom stave. Uistite sa, že nie sú ohnuté, skrútené, alebo rozstrapkané. Nedovoľte, aby vozidlo prešlo cez hadicu.

• Pri práci noste pracovné rukavice, nestojte vo vode, nepracujte naboso.

• Čerpanie kvapalín, ktoré sú príliš husté, alebo znečistené, môže poškodiť čerpadlo.

• Nepúšťajte čerpadlo nasucho. Nasávacia hadica musí byť ponorená do oleja.

• Zabráňte úniku oleja, alebo rozliatiu tekutín. Rozliaty olej treba okamžite neutralizovať.

• Nenechávajte čerpadlo bežať bez dozoru.

• Nepokúšajte sa premiestňovať spotrebič ťahaním za hadicu, alebo napájací kábel. Čerpadlo prepravujte držaním za rukoväť.

• Po ukončení práce vždy odpojte napájanie.

• Zariadenie nerozoberajte ani neupravujte.

• Čerpadlo je možné používať len v interiéri, jeho konštrukcia nie je odolná voči poveternostným vplyvom.

OBSLUHA

• Zariadenie umiestnite na tvrdý a rovný povrch.

• Správne pripojte všetky komponenty a uistite sa, že nedochádza k úniku.

• Nasávaciu hadicu vložte do nádrže, z ktorej budete čerpať olej. Uistite sa, že nie je skrútená, alebo ohnutá. Koniec hadice by mal byť úplne ponorený, aby čerpadlo nenasávalo vzduch.

• Pripojte zariadenie k zdroju napájania. Uistite sa, že napätie zodpovedá požiadavkám čerpadla.

• Po ukončení práce odpojte zariadenie od napájania.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

• Pred začatím údržby vždy odpojte zariadenie zo siete.

• Udržujte prístroj v čistote, nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky.

• Čerpadlo skladujte na mieste mimo dosahu vlhkosti a atmosférických zrážok.

• Miesto uskladnenia by malo byť nedostupné pre deti a iné osoby ktoré sú neoprávnené používať čerpadlo.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
Napájacie napätie: 230 V
Maximálny výkon: 90 W
Maximálne otáčky: 3500 ot/min.
Maximálny prietok: 35 l/min.
Pripojenie: 1/2"

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Nevylievajte olej do odtoku alebo na iné miesta, ktoré na to nie sú určené. Olej zlikvidujte v zariadení na to určenom. Po skončení životnosti prístroja ho nelikvidujte spolu s iným komunálnym odpadom. Čerpadlo odovzdajte do vhodného zariadenia na likvidáciu elektrického náradia.