

## Vákuometer + tester tlaku palivového čerpadla



**Návod na použitie**

## Opis zariadenia

Univerzálny prístroj na meranie tlaku a vákua. Obzvlášť užitočné pri diagnostike automobilových a motocyklových motorov. Umožňuje diagnostikovať problémy so zapalovaním, kompresiou, ventilmi atď. Používa sa tiež ako merač plniaceho tlaku a ako tester palivového čerpadla. Stupnica zariadenia pre tlak je 0 - 0,7 kg / cm<sup>2</sup> a 0 - 10 PSI, pre vákuum 0 - 28 inHg a 0 - 70 cmHg.

### **POZOR !!!**

Všetky merania by sa mali vykonávať pri normálnej prevádzkovej teplote motora.

Pripojte manometer k saciemu potrubiu pomocou flexibilnej hadice. Vo väčšine typov motorov má rozdeľovač prípojku, ak je to potrebné, môže byť prístroj pripojený namiesto vákuovej hadice servo brzdy - **POZOR!** V takom prípade nesmiete viesť vozidlo. Ak má motor dva kolektory, skúšky by sa mali vykonať osobitne pre každý kolektor.

Po pripojení nástroja a naštartovaní motora by ihla mala zostať stabilná v zelenom poli prístroja (14-22 inHg). Tento údaj znamená, že motor je v dobrom stave.

Ak hodnoty oscilujú okolo 14 - 17 inHg - môže byť za to zodpovedné oneskorené zapalovanie.

Indikácie pod 10 inHg môžu naznačovať upravené načasovanie alebo netesný kolektor.

### **Netesné ventily**

Ak ukazovateľ prudko klesne približne o 4 inHG, znamená to, že ventily sú netesné. Aby ste sa uistili, že ventily unikajú, nastriekajte olej do rozdeľovača a sledujte prístroj. Ak údaje zostanú stabilné (olej utesnení ventily) - môžete si byť istí, že ventily sú netesné.

### **Opotrebované ventilové pružiny**

Ak ihla začne rýchlo blikať pri zvyšovaní otáčok motora, môže to znamenať opotrebované pružiny ventilu.

### **Opotrebované / uvoľnené vedenia ventilov**

Ak ihla pri voľnobehu rýchlo bliká a stabilizuje sa pri zrýchľovaní - to znamená, že vodidlá ventilov sú uvoľnené.

## **Test palivového čerpadla (okrem vysokotlakových čerpadiel)**

Prístroj umožňuje zmerať vstupný podtlak (test nasávania) palivového čerpadla a výstupný tlak (test výkonnosti). Sací a prietokový prietok sa u jednotlivých čerpadiel líši. Vždy si prečítajte technickú dokumentáciu výrobcu.

## **Nastavenie karburátora**

Zariadenie umožňuje nastavenie karburátorov v motoroch, v ktorých má každý karburátor samostatný rozdeľovač a medzi konektormi nie je kanál vyrovnávania tlaku.

Proces kontroly:

1. Uistite sa, že zapalovanie a časovanie sú správne nastavené.
2. Zahrejte motor na normálnu prevádzkovú teplotu,
3. Pripojte zariadenie ku kolektoru, indikácie by mali byť stabilné v rozmedzí 17-22 inHg, ak sú indikácie v rozmedzí 14-22 inHg, karburátor by sa mal nastaviť.
4. Pri voľnobehu upravte zmes tak, aby sa dosiahla najvyššia možná stabilná hodnota na prístroji.
5. Potom vykonajte nastavenie pri 2000 - 2500 otáčkach za minútu, upravte zmes rovnakým spôsobom, aby ste získali najvyššiu možnú stabilnú indikáciu prístroja.

**Pro-Tech**  
shop